お薬取出機 バラし錠ずトルネAUTO(電動) スタートガイド



①PTP排出ガイドを取り付ける

拡大





切れ込みに合わせながら、PTP排出ガイドを取り付けます


②PTPガイドの幅調整





PTP幅調整ハンドルを回しPTPガイドを調整します 錠剤を軽く挟む状態までPTPガイドを狭めハンドルを 45 度戻し PTPシートがスムーズに投入できるようにします

③PTPシートをセットする



必ず指ガードをつけた状態でご使用ください

④電源スイッチON→運転



電源スイッチをONにします 運転 錠剤を取り出す場合 逆回転 PTPシートが詰まった場合 (長押し)

⑤受皿ケースを引き出す



受皿ケースを引き出し錠剤を取り出します ※異物がないか必ず確認してください

3列シートは、2回機械を通すことによって対応可能です

1回目



3列シートの3列目を右PTPガイドの空洞に入れセットします

1列目2列目の錠剤を取り出します

2回目



- ①列目を左PTPガイドの空洞に入れセットします
- ③列目の錠剤を取り出します